

Guida installazione EPSON FP81/90/90II USB per WinXP

1. Preparare il registratore per il collegamento USB

- 1) Prima di collegare il cavo USB assicuriamoci di aver settato in modo corretto la stampante per il collegamento.
- 2) Colleghiamo la tastiera in dotazione, al retro della stampantina e digitiamo "3333" poi "C". Comparirà:

S--

SCELTA FUNZIONE

- 3) Digitare "17" e scorrere le voci premendo più volte il tasto "*" (dal tastierino numerico), fino ad arrivare alla voce "NON CONNESSA". Ora premere "Invio" continuamente (sempre da tastierino numerico), finché non tornate alla schermata:

S17 NON CONNESSA

CONNESSIONE RS232

- 4) Ora digitate "C" per tornare allo "STATO REGISTRAZIONE".
- 5) Digitiamo ora "3333" e poi "C" per tornare alla "SCELTA FUNZIONE". Inseriamo "18", avremo la seguente schermata:

S18 NON CONNESSA

CONNESSIONE USB

- 6) Come spiegato nel punto 3, premete il tasto "*" per arrivare alla voce "COMPUTER" ed infine premete "Invio" e poi "C", tornerete allo "STATO REGISTRAZIONE".

2. Installazione e configurazione di FP_USB_driver

- 1) Scaricare il pacchetto FP_USB_driver da questo link:
http://www.tabacchigest.com/downloads/FP_USB_driver.zip
- 2) Estrarre i files su una cartella nel Desktop.
- 3) All'interno troverete due files ".zip": "TMUSB320c.zip" e "Ver200a.zip".
- 4) Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 5) Estrarre il contenuto di "TMUSB320c.zip" ed eseguire il file "Setup.exe" che troviamo al suo interno.
- 6) Cliccare su "Avanti". Nella schermata precedente accettare le condizioni di licenza e cliccare su "Avanti". Attendere qualche secondo e cliccate su "Fine".
- 7) Ora estrarre il contenuto del file "Ver200a.zip", andate al suo interno ed eseguite il file "TMCOMUSB200aPackageE.exe".
- 8) Cliccate su "Yes". Ora vi chiederà dove vorrete estrarre i files necessari per l'installazione. Cliccate su "Browse..." e date come destinazione il Desktop, selezionate la voce in alto "Desktop" e premete "OK". Premere di nuovo "OK" per estrarre i files. Verranno estratti 3 files: uno ".txt", uno ".pdf" e quello che ci interessa che è l'eseguibile "TMCOMUSB200aE.exe".
- 9) Fare doppio click sul file "TMCOMUSB200aE.exe" e premete "Next", accettate la licenza selezionando la voce "I Agree" e click su "Next" per 3 volte.
- 10) Una volta finita l'installazione premere su "Close".
- 11) Subito dopo comparirà una schermata dove verrà chiesto di selezionare la porta COM a cui vogliamo associare la stampantina fiscale.
- 12) Dalla voce "TM Printer" modifichiamo l'attuale voce "NONE" con una delle porte COM disponibili. (Consigliamo di scegliere porte comprese tra COM4 e COM8 o porte che NON sono segnate come "(in uso) o (in use)", in quanto possono esserci conflitti tra porte già occupate!).

- 13) Lasciamo invece la voce "Costumer display" come "NONE". Premiamo "OK" per finire l'installazione.
- 14) Se specificato, riavviare il pc, altrimenti proseguire con il collegamento del registratore.

3. Impostare e collegare il registratore.

- 1) Terminato il riavvio del PC, collegare il cavo USB al computer e attendere che venga riconosciuto il dispositivo e completata l'installazione.
- 2) Quando avrà terminato la procedura di riconoscimento, verrà visualizzato un messaggio di avvenuta installazione.

In TGS (Ver. 5.xxx)

Terminate le precedenti istruzioni, entrare nel programma TGS (Ver. 5.xxx), andare in "Funzioni Varie/Strumenti/Impostazioni" e abilitare il registratore fiscale, specificando la porta di comunicazione, poi il "Registratore di cassa" (EPSON IR-310) e inserendo la seguente "Stringa comunicazione cassa": "9600,N,8,1".

In Tgs Retail (Ver. 2.3.3 o superiore)

Oppure, in Tgs_Retail, una volta entrati andare in "Settaggi" => "Postazioni" e nella scheda "Dispositivi" andare alla voce del menù a tendina "Tipo misuratore" e selezionare "EPSON FPMATE". Specificare la porta di comunicazione e controllare se giuste le impostazioni per il "Rotolo carta" (80 mm o minore di 80 mm), "Dimensione display" (20) e "Righe display" (2).