

Guida installazione OLIVETTI PRT100-F/FX USB per WinXP/Vista/Windows7

1. Preparare il registratore per il collegamento USB

- 1) Premere il tasto "CHIAVE" (figura di una chiave) ripetutamente fino ad arrivare alla voce "ASSETTO SET" visualizzata nel mini display del registratore. (Nel display di cortesia verrà visualizzata la data e la dicitura "CASSA CHIUSA").
- 2) Digitare "906" e premere il tasto "X". A questo punto nel mini display compare:
906-ABILIT. USB
DISABILITATO: 0
- 3) Digitare "1" e premere il tasto "X" per abilitare l'interfaccia USB. Il registratore tornerà automaticamente in modalità "ASSETTO SET".
- 4) Premere il tasto "CHIAVE" (figura chiave) ripetutamente per tornare alla modalità "COLLEGAMENTO".
- 5) Se presente, staccare il cavo seriale dal **PC** e dal retro del **REGISTRATORE**.
- 6) Ora attaccare **SOLAMENTE** nel retro del **REGISTRATORE** il cavo USB.

2. Installazione e configurazione di ElaExecute Ver. 1.3.0

- 1) Scaricare il pacchetto ElaExecute130 da questo link:
http://www.tabacchigest.com/downloads/olivetti_elaexecute_1.3.0.rar
- 2) Estrarre i files su una cartella nel Desktop.
- 3) All'interno troverete l'eseguibile: "ElaExecute130_02.exe".
- 4) Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 5) Fare doppio click su "ElaExecute130_02.exe" per iniziare l'installazione di ElaExecute.
- 6) Cliccare su "Next" per 2 volte e poi su "Finish".
- 7) Riavviare il **PC**.

3. Impostare e collegare il registratore.

- 1) Terminato il riavvio del **PC**, andare su "Start" poi "Programmi=>Olivetti=>ElaExecute=>ElaExecute".
- 2) Si aprirà una finestra "OLIVETTI ELA Execute (Istanza 1)".
- 3) In alto a sinistra cliccare su "Configurazione".
- 4) Si aprirà un'ulteriore finestra ("Ambiente di configurazione"). Selezionare la funzione "Connessione USB" e poco sotto sulla sinistra "Collega ECR all'avvio" e "Run minimized".
- 5) Rimanendo sempre nella finestra "Ambiente di configurazione" cliccare nel tasto blu sotto a sinistra "Visualizza e personalizza le REGOLE gestione files" e selezionare la funzione "Cancellare i file(s) nelle cartelle di INPUT e di OUTPUT all'avvio del programma" e "Riabilitare il POLLING in automatico una volta ripristinate le condizioni per la stampa".
- 6) Premere "Uscita" e andiamo nell'altro tasto blu "Visualizza e personalizza le REGOLE per il RECOVERY anomalie in automatico".
- 7) Selezionare la funzione "Abilitazione procedura in automatico" e "Gestione di scontrino a seguito di Fine Carta e/o COPERCHIO APERTO".
- 8) Premere "Uscita" e poi su "Salva".
- 9) A questo punto premere ripetutamente il tasto "CHIAVE" dal tastierino del registratore fiscale fino ad arrivare alla voce "COLLEGAMENTO".
Inseriamo il cavo USB del registratore fiscale nel retro del PC e attendere che il PC riconosca il registratore.
- 10) Quando avrà terminato la procedura di riconoscimento, dalla finestra "OLIVETTI ELA Execute (Istanza 1)" cliccare su "CollegaECR" per inizializzare il collegamento e controllare che ElaExecute riconosca il registratore PRT-100F/FX.

Terminate le precedenti istruzioni, entrare nel programma TGS_RETAIL, andare in “Settaggi/Postazioni” e compilare i campi per la configurazione del registratore fiscale come in figura:

Gestione dei registratori di cassa

Codice
A01P000001

Settaggi Registratori Cassa

Reg. Cassa Collegato alla Postazione
OLIVETTI PRT 100F

Porta
USB 1

Percorso Cartella Condivisa
C:\Programmi\Olivetti\ElaExecute\EE_IN\

Registratore di default

Categorie Associate al Registratore di Cassa

Categorie Presenti

Seleziona Tutte le Categorie

Stampa Scontrino Non Fiscale
Per Le Categorie NON
IMPONIBILI

Lista Categorie Associate

1CR99A016	ABBONAMENTI METRO BUS
1CR99A0117	ACCENDINI
1CR99A013	APERITIVI
1CR99A0110	ARTICOLI FUMATORI
1CR99A0119	BAR
1CR99A0120	BEVANDE
1CR99A0121	BIBITE
1CR99A017	BIGLIETTI FS COTRAL
1CR99A0122	CAFFETTERIA
1CR99A0123	CANCELLERIA

Riepilogo Info Postazione

Lista Registratori Collegati alla Postazione

Inserisce Elimina Annulla

Una volta compilati i campi clicchiamo su “Inserisci”.
Installazione terminata!