

# Guida installazione OLIVETTI PRT100-F/FX USB per WinXP

## 1. Preparare il registratore per il collegamento USB

- 1) Premere il tasto "CHIAVE" (figura di una chiave) ripetutamente fino ad arrivare alla voce "ASSETTO SET" visualizzata nel mini display del registratore. (Nel display di cortesia verrà visualizzata la data e la dicitura "CASSA CHIUSA").
- 2) Digitare "906" e premere il tasto "X". A questo punto nel mini display compare:  
  
906-ABILIT. USB  
  
DISABILITATO: 0
- 3) Digitare "1" e premere il tasto "X" per abilitare l'interfaccia USB. Il registratore tornerà automaticamente in modalità "ASSETTO SET".
- 4) Premere il tasto "CHIAVE" (figura chiave) ripetutamente per tornare alla modalità "COLLEGAMENTO".
- 5) Se presente, staccare il cavo seriale dal **PC** e dal retro del **REGISTRATORE**.
- 6) Ora attaccare **SOLAMENTE** nel retro del **REGISTRATORE** il cavo USB.

## 2. Installazione e configurazione di ElaManager Ver. 1.80.00

- 1) Scaricare il pacchetto ElaManager180 da questo link:  
<http://www.tabacchigest.com/downloads/elamanager180.zip>
- 2) Estrarre i files su una cartella nel Desktop.
- 3) All'interno troverete due files: "ELAManagerSetUp\_180\_00.exe" e "PDKSetup3[1].4.0\_00.exe".
- 4) Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 5) Fare doppio click su "ELAManagerSetUp\_180\_00.exe" per iniziare l'installazione di ElaManager.

- 6) Cliccare su "Next". Nel campo di testo Company Name: scrivere "\*" (simbolo asterisco) e cliccare su "Next" 4 volte.
- 7) Nella finestra "Configurazione di avvio", che comparirà dopo l'installazione, premere il tasto "OK" lasciando le impostazioni di default.
- 8) Mentre nella finestra "ECR Type", cliccare su la freccetta verso il basso del menù a tendina e selezionare la voce "Altro". Premere "OK" per confermare e poi cliccare su "Next".
- 9) Ora installiamo il PDK. Fare doppio click su "PDKSetup3[1].4.0\_00.exe".
- 10) Cliccare su "Next" 5 volte.
- 11) Infine cliccare su "Finish".
- 12) Riavviare il **PC**.

### 3. Impostare e collegare il registratore.

- 1) Terminato il riavvio del **PC**, nella barra delle applicazioni, comparirà una nuova **iconcina** raffigurante un **bulloncino** con un **punto esclamativo** "!". Questa **iconcina** di ElaManager appare con un **punto esclamativo**, perché non vede collegato nessun dispositivo.
- 2) Cliccare con il tasto destro del mouse sull'**iconcina** di ElaManager e cliccare su "Attiva finestra di ELA-Manager".
- 3) Si aprirà una finestra ("ELA Manager"). In alto a sinistra cliccare su "Opzioni" e su "Porte ECR...".
- 4) Si aprirà un'ulteriore finestra ("Porte di comunicazione"). Selezionare la funzione "Utilizza porta USB" e su "Device" selezionare dal menù a tendina la voce "PRT100 Fiscale". Premere su "OK" per confermare le impostazioni appena modificate.
- 5) Sempre in alto a sinistra cliccare su "File" e su "Nascondi finestra".
- 6) A questo punto possiamo collegare il cavo USB del **REGISTRATORE** al **PC**.
- 7) Attendere il riconoscimento e l'installazione dei driver della periferica.

- 8) Quando il nuovo hardware sarà pronto per l'uso, cliccare con il tasto destro del mouse sull'**iconcina** di ElaManager e su "Visualizza report di stato...".
- 9) Si aprirà una piccola finestra ("Stato di avvio"). Cliccare su "Riprova" e attendere che ElaManager riconosca il registratore.
- 10) Quando avrà terminato la procedura di riconoscimento, verrà visualizzato questo messaggio:

"Non si registrano problemi di funzionamento.

Tutti i componenti dell'applicazione sono stati caricati con successo e la connessione con le periferiche è attiva."

**Terminate le precedenti istruzioni, entrare nel programma TGS, andare in "Funzioni Varie/Strumenti/Impostazioni" e abilitare il registratore fiscale, specificando il "Registratore di cassa" (OLIVETTI EXPLORA) e cancellando la "Stringa comunicazione cassa" se presente.**